

# Setting Dulu Sebelum Motret

BY [ADMIN](#) · JANUARY 15, 2015

<http://digitalcamera.co.id/siapkan-settingan-kamera-sebelum-motret/>

Pernahkah Anda mengalami pulang dari acara memotret dan baru menyadari bahwa tadi di sepanjang pemotretan Anda menggunakan ISO 1200? Padahal, acaranya dilaksanakan di siang bolong saat ISO 200 saja cukup. Anda baru menyadari bahwa Anda menggunakan *setting* untuk *white balance* untuk mendung, padahal dari awal acaranya dilakukan dengan penerangan lampu neon.

Kesalahan mendasar seperti ini membuat kita harus bersusah payah melakukan koreksi pada foto, kalau satu dua tidak masalah, kalau ratusan foto? Mungkin dengan bantuan *software* kita bisa melakukan koreksi dengan relatif cepat, tapi bukankah lebih enak kalau kesalahan seperti ini bisa dihindari sejak awal. Secara mendasar, ada lima *setting* di kamera digital Anda yang harus selalu diperiksa sebelum jari memencet tombol shutter pertama kali dalam sebuah sesi pemotretan.

## 1. Periksa Settingan *White Balance* Anda

Gunakan settingan *white balance* yang sesuai dengan kondisi, atau kalau Anda percaya dengan kamera, set *white balance* di posisi Auto.

## 2. Hidupkan *Highlight Warning* Kamera

Ini ampuh untuk menghindari foto yang *over-exposed*. *Highlight warning* adalah penanda yang muncul di layar LCD kamera saat ada bagian foto yang terbakar alias *over-exposed*. Selain menggunakan *highlight warning*, Anda juga bisa memeriksa histogram di LCD kamera digital Anda.

## 3. Periksa Setting ISO

Settingan ISO menentukan seberapa peka sensor kamera terhadap cahaya, makin tinggi angkanya semakin peka. Kalau tadi malam Anda memotret pesta ulang tahun teman Anda di restoran, pastinya ISO yang digunakan akan berbeda dengan *setting* ISO saat akan digunakan untuk memotret acara gerak jalan di jalan raya.

## 4. Periksa Setting Ukuran dan Format Foto

Memotret ribuan foto sekaligus, seperti misalnya saat Anda *hunting* di kebun binatang, tentunya membutuhkan pengaturan ukuran foto yang berbeda dibandingkan memotret keluarga di studio misalnya, apalagi jika kartu memori

yang Anda miliki kapasitasnya berbeda. Format foto, apakah harus memilih JPG atau RAW juga wajib dipertimbangkan sebelum sesi foto Anda dimulai.

### **5. Periksa Setting *Mode Exposure* Kamera**

Dalam kamera SLR atau kompak, biasanya tersedia beberapa pilihan untuk mode eksposur yang Anda pilih: Manual – Aperture Priority – Shutter Priority – Mode Program dan beberapa *preset* bawaan kamera digital. Pastikan Anda sudah mengetahui mode mana yang akan Anda pilih.

Lakukan 5 persiapan diatas, maka acara *hunting*, sesi memotret maupun iseng-iseng memotret Anda akan lebih lancar dan Anda juga akan terlihat lebih jago.

Penulis: Deasy Megawati Putri